

ZO DOE JE DAT...

KCK-handleiding voor eenvoudige klussen



In 10 stappen... een voortent opzetten

Een voortent opzetten vereist teamwork, vooral bij een wat grotere caravan. Alleen al bij het doorvoeren van de pees door de tentral zijn twee paar handen onontbeerlijk! Ook het op spanning brengen van het frame kost de nodige moeite – al gaat dat met de huidige snelspanners al een stuk gemakkelijker.

TEKST RUUD WENTING FOTOGRAFIE ROB HONSELAAR M.M.V. BRAND VOORTENTEN

Een voortent heeft een frame van staal, glasfiber of aluminium, onderverdeeld in drie dakliggers en drie staanders. Grotere maten voortenten hebben vaak vijf dakliggers en evenzoveel staanders. Die worden onderling met tentstokken verbonden. Wie voor de eerste keer al die stokken ziet, denkt: "Hoe krijg ik orde in deze chaos?"

Wij tonen in 10 stappen hoe je het beste een voortent opzet. Een belangrijk advies: lees eerst de opzetinstructie door. Je staat verstoeld van het aantal

kampeerders dat direct begint zonder de opzetinstructie in te kijken. De meeste voortenten hebben een uitgebreide handleiding, de een wat duidelijker dan de ander. Maar in alle gevallen is die instructie onmisbaar, net als een schema van het frame.

VOORKOM CARAVANSCHADE

Bij het in elkaar zetten van het frame, wil nog wel eens een dakligger uit z'n verbinding schieten en tegen de caravan smakken. Een lelijke deuk in de maagdelijk witte caravanwand is het gevolg. Vooral

stokken met klemmoeren zijn boosdoeners. Draai de klemmoer daarom altijd zo dat ze geen schade kunnen veroorzaken. Je kunt ook schade voorkomen door stukjes schuimrubber over de klemmen te schuiven.

HARINGEN

De meeste voortenten worden geleverd met haringen die op een Nederlandse camping gemakkelijk de grond in gaan. Maar in landen met een harde ondergrond heb je andere haringen nodig. Neem een extra set haringen mee voor een steenachtige ondergrond.

GEREEDSCHAP

Rubber of kunststof hamer en eventueel een framespanner



Een frameschema is onontbeerlijk



Stap 1



Stap 2



Stap 3



Stap 4



Stap 5



Stap 6

Stap 1

Stel de caravan waterpas. Leg eventueel grondzeil/tenttapijt op de ondergrond, leg 't frame uit. Sorteert dakliggers, staanders en losse framedelen. Indien nodig buisklemmen en klembeugels vooraf monteren.

Stap 2

Schuif de pees van de voortent door de opening van de tentrail. Het maakt meestal niet uit of je rechts of links van de caravan begint. Let er wel op dat de binnen- en buitenkant van 't doek aan de juiste kant zitten.

Stap 3

Trek de voortent door de rail. Let goed op dat de tent symmetrisch zit: aan beide caravanzijden moet de afstand van de onderzijde van de voortent (slikrand) tot de grond even groot zijn.

Stap 4

Monteer de bevestigingsblokjes voor de dakliggers aan de binnenste tentpees. Bepaal de positie van de blokjes volgens de opzetinstructie. Tip: markeer de plek van de blokjes op de tentpees om de volgende keer weer snel de juiste plek te bepalen.

Stap 5

Haak de middelste dakligger in het bevestigingsblokje. Zet de middelste staander iets schuin onder het dakgedeelte van de voortent en maak de dakligger hieraan vast. Breng de dakligger op lichte spanning. Fixeer de middenstok om opwaaien en omvallen bij harde wind te voorkomen. Gebruik hiervoor een scheerlijntje, een traprubber of een voetanker.

Stap 6

Span nu ook de dakliggers aan de linker- en rechterkant uit. Kijk uit dat de dakliggers niet losschieten, want dan knallen ze tegen de caravanwand aan. Dat kan behoorlijke schade opleveren. Verbind vervolgens de hoekstaanders en de middelste staander met behulp van de resterende framedelen. Wacht met het op spanning zetten tot de voor- en zijwanden er zijn ingeritst.

TIP Zorg altijd voor een zo vlak mogelijke ondergrond



Stap 7



Stap 8



Stap 9



Stap 10

Stap 7

Indien de voortent beschikt over een pet-luifel, vergeet dan niet ook deze framedelen te bevestigen.

Stap 8

Rits de zijwanden en de voorwanden aan de luifel. Sluit alle ritsen en breng het gehele frame op spanning. Span eerst de dakliggers maximaal uit. Zet dan de middenstaander op de juiste hoogte. Span maximaal de nokliggers en de linker- en rechtertentstokken die vastzitten aan het middenstuk. Zet dan de linker- en rechterhoekstaander op de juiste hoogte.

Stap 9

Als het gehele frame op spanning staat, kun je beginnen met het rondom afspannen van de voortent. Maak de tentrubbers vast aan de daarvoor bestemde bevestigingspunten van de slikrand. Kijk voor de juiste afspanvolgorde goed naar de opzetinstructie. Je begint bij de afspanpunten bij de caravan, gevolgd door de hoeken bij de

buitenste staanders. Dan volgen de afspanpunten bij de ritsen. Die moeten altijd kruislings worden afgespannen.

Stap 10

Tot slot kun je het frame nog naspannen met een framespanner. Breng vervolgens

de tochtstrook aan, leg het tenttapijt op zijn plek, hang de gordijnen op en richt de voortent in. Klaar? Kamperen maar!

Archief

Deze klussen publiceerden we de afgelopen maanden:

- Serviceluik monteren in 20 stappen - **KCK 2 2009**
- Kachelstoring opheffen in 16 stappen - **KCK 5 2009**
- Caravanmover monteren in 22 stappen - **KCK 7 2009**
- Praktische accubak in de wand inbouwen in 18 stappen - **KCK 9 2009**
- Een elektrische luifel op het dak lijmen in 22 stappen - **KCK 11 2009**
- Extra stroomaansluiting realiseren in 19 stappen - **KCK 2 2010**
- Afzuigkapje inbouwen in 21 stappen - **KCK 6 2010**
- Extra ledverlichting aanbrengen - **KCK 12 2010**
- Toiletonderdelen vervangen - **KCK 3 2011**



Kijk ook op www.kck.eu